

DETECTOR FOTOELÉTRICO ATIVO, DE 3 FEIXES, COM CONVERSÃO DIGITAL DE FREQUÊNCIA

MANUAL DE INSTALAÇÃO









Faixas de alcance de cada modelo, conforme o tipo de instalação:


ABE-50 Interna: 150 m; Externa: 50 m ABE-75 Interna: 225 m; Externa: 75 m ABE-100 Interna: 300 m; Externa: 100 m ABE-125 Interna: 375 m; Externa: 125 m ABE-150 Interna: 450 m; Externa: 150 m ABE-180 Interna: 540 m; Externa: 180 m ABE-200 Interna: 600 m; Externa: 200 m ABE-250 Interna: 750 m; Externa: 250 m

I - Denominação das Partes Componentes





Indicador da intensidade de recepção do sinal Depois de ajustado o sinal, deverá ficar aceso o LED da posição '5' na escala luminosa desse indicador. Se isso não ocorrer, deve-se repetir o procedimento de ajuste. Recomenda-se especialmente que o ajuste do feixe seja feito para aceso que fique aceso, pelo menos, o LED da posição '7' dessa escala.





- Indicador da potência de transmissão
- Nível: esse LED de sinalização ficará aceso quando o feixe estiver corretamente alinhado. A precisão desse alinhamento deverá ser verificada por meio do indicador de intensidade de recepção do sinal.

Alarme: esse LED de sinalização ficará aceso ao ser disparado qualquer alarme


Alinhamento O. K. : esse LED de sinalização ficará aceso quando o feixe estiver alinhado corretamente com o receptor. Se esse alinhamento estiver incorreto, o LED se manterá apagado.


I I Cuidados a serem tomados durante a instalação:






Nas instalações com distâncias maiores, quando forem utilizados vários detectores, proceder conforme mostrado na figura abaixo, a fim de evitar a interferência entre feixes de detectores diferentes.







• Ajuste do ângulo de posicionamento do detector :

no plano horizontal = +/- 90° no plano vertical = +/- 10°









Modelo	Alcance	Diâmetro cone dispersão
ABE-50	50m	1,50m
ABE-75	75m	2,30m
ABE-100	100m	3,00m
ABE-125	125m	3,80m
ABE-150	150m	4,50m
ABE-180	180m	5,40m
ABE-200	200m	6,00m
ABE-250	250m	7,50m


1. Retirar a tampa do detector




2. Colocar o gabarito de furação, fixando-o com fita adesiva, na superfície onde será montado o detector. Abrir os furos nessa superfície, conforme indicado nas marcações desse gabarito.




3. Atravessar o cabo no furo de passagem de cabos, existente na base do detector





4. Fixar a base do detector na superfície de instalação (paredes, etc.)



5. Fazer as ligações elétricas dos condutores nos respectivos bornes








6. Recolocar a tampa sobre o detector, depois de feito o ajuste do tempo de resposta do feixe.


• INSTALAÇÃO SOBRE SUPORTE TUBULAR FIXO

1. Abrir um furo no suporte tubular e, neste furo, passar o cabo elétrico


2. Retirar a tampa do detector



3. Fixar a base do detector no suporte tubular, utilizando as braçadeiras



(Diagrama de orientação para a montagem de dois detectores em um mesmo suporte tubular)





Comprimento do lance de cabo entre transmissor e detector

Tensão Bitola Distância do cabo	13,8Vcc	24,0Vcc			
0.5mm²	300m	300m			
0.75mm²	400m	800m			
1.25mm²	700m	1400m			
2.0mm²	1000m	2000m			


Método Através de Teste Visual

- 1. Retirar a tampa do detector e ligar a alimentação elétrica
- 2. Ajustar a freqüência de propagação do feixe do transmissor para o receptor para um mesmo canal
- 3. Observar o efeito de colimação, a uma distância de 5,0 cm do visor. Atuar no parafuso de regulagem vertical e no tambor de ajuste horizontal, de forma que a imagem do outro detector, colocado na frente deste, fique posicionada no centro do campo do visor.
- 4. Atuar novamente na regulagem vertical e no tambor de ajuste horizontal, até que o indicador de intensidade de recepção de sinal atingir, progressivamente, o ponto '5' da escala, (ou qualquer ponto acima deste), mantendo o LED aceso. Se isso não ocorrer, repetir o procedimento de ajuste.






NOTA Quanto mais alta for a sinalização apresentada na escala luminosa (LED aceso) do indicador de intensidade do sinal, tanto melhor será a qualidade do alinhamento.




Método através da leitura de voltagem

- 1. Inserir as pontas dos cabos do voltímetro de teste nas aberturas existentes na caixa do detector, observando a polaridade indicada em cada uma delas.
- 2. Primeiramente, ajustar o ângulo do detector no plano horizontal, até obter a leitura máxima na escala do voltímetro de teste. Repetir o procedimento para o ajuste do ângulo no plano vertical

Ao usar um multímetro, utilizar a escala de CC e de 10 V



Seguir a orientação dada no diagrama para ajustar o tempo de resposta do feixe. Em geral, o tempo ajustado deverá ser menor (mais rápido) que aquele usado por um intruso para atravessar a faixa monitorada pelo feixe.




Velocidade alta: 1

Corrida acelerada (9,6 m/seg) : 2

Caminhada em passo rápido : 3

Caminhada em passo normal: 4

Caminhada em passo lento : 5



V I Teste de funcionamento

Esse teste é imprescindível, e deverá ser feito após o ajuste do detector, conforme especificado a seguir:


	Status	Sinal				
Transmissor	durante a transmissão Os 2 LED's indicadores de cor verde estão acesos					
Receptor -	durante a recepção	As lâmpadas sinalizadoras 'LEVEL' e 'GOOD' se mantêm acesas				
	durante o alarme	A lâmpada sinalizadora 'ALARM' vermelha se mantém acesa				

V Ajuste do Tempo de Resposta do Feixe

Problema	Causa	Solução		
o LED do transmissor não se mantém aceso	Falha do circuito de alimentação elétrica (circuito aberto, curto circuito, etc.)	Verificar o circuito de alimentação elétrica		
o LED do receptor não se mantém aceso	Falha do circuito de alimentação elétrica (circuito aberto, curto circuito, etc.)	Verificar o circuito de alimentação elétrica		
o LED do receptor não se mantém aceso, mesmo com o feixe bloqueado	Reflexão do feixe ou de energia luminosa, originada de outras fontes, que está atingindo o receptor; 2. Não está ocorrendo o bloqueio simultâneo dos dois feixes; 3. O tempo de resposta do feixe está ajustado para valor muito baixo (i.e., tempo muito rápido)	 Remover o objeto que estiver causando a reflexão do feixe ou alterar a direção desse feixe; Bloquear os dois feixes ao mesmo tempo; Aumentar a duração do tempo de resposta 		
O indicador de alarme do receptor se mantém aceso ('ON') depois de o feixe ser bloqueado, mas não há saída de sinal de alarme	Circuito interrompido ou curto circuito nos cabos elétricos; 2. Mau contacto elétrico	Verificar os cabos elétricos e os contactos; Recolocar o cabo elétrico		
O indicador de alarme do receptor se mantêm constantemente ligado ('ON')	Ajuste deficiente na posição relativa dos feixes; 2. Existe algum obstáculo entre o transmissor e o receptor; 3. A tampa do detector está coberta de sujeira	Repetir o ajuste dos feixes; 2. Remover o obstáculo; 3. Fazer a limpeza da tampa		
Sinal de saída de alarme disparado de forma intermitente 1. Ligação elétrica errada; 2. A tensão de alimentação elétrica não está abaixo de 13,8 V; 3. Aparentemente, está ocorrendo o bloqueio dos feixes, causado por chuva ou ventos; 4. A base (ancoragem) do apoio tubular está instável; 5. A coincidência dos feixes, entre transmissor e receptor, não está exata; 6. Está ocorrendo o bloqueio dos feixes por objetos em movimento; 7. O tempo de resposta do feixe está muito baixo (muito rápido); 8. O LED da posição '5', na escala do indicador, não se acende antes de ser colocada a tampa do detector.		ou mudar o local de instalação do detector; 4. Escolher um local com uma base estável; 5. Repetir o ajuste do eixo; 6. Ajustar o tempo do detector ou mudar o local de instalação; 7. Ajustar novamente o tempo de resposta; 8. Refazer o alinhamento do eixo óptico, fazendo com que o sinal de recepção atingir o valor		

VIII Características Técnicas

Modelo		ABE-50	ABE-75	ABE-100	ABE-125	ABE-150	ABE-180	ABE-200	ABE-250	
Distância mínima de alerta	Externo	50m	75m	100m	125m	150m	180m	200m	250m	
	Interno	150m	225m	300m	375m	450m	540m	600m	750m	
Número de feixes	Três feixes									
Modo de detecção		bloqueio simultâneo dos três feixes								
Fonte óptica	Feixe de pulsos digitais de infra-vermelho									
Tempo de resposta 35 ~ 700 mili-s			nili-segundo	illi-segundos						
Saída de alarmes		Saída de relê com contacto N.A. ou N.F.; padrão dos contactos: CC / CA, 30 V, 0,5 mA (Max.				nA (Max.)				
Alimentação elétric	а	12,0 ~24,0 V CC; 9,0 ~18,0 V CA; Potência 20 W								
Consumo de potência		70 mA, (n	70 mA, (max) 80 mA, (max) 90 mA, (max)				100 mA, (max)			
Temperatura de funcionamento e umidade relativa para operação		- 25° ~ + 55° C; 5% ~ 95%								
Dimensões	consultar o diagrama									
Saída de auto-proteção da unidade contacto N.F., CA/CC, 34 V, 0,5 ma (Max)										
Ajuste horizontal do feixe óptico		(+/- 90)								
Ajuste vertical do feixe óptico 20 (+/- 10)										
Visor		Destacável								
Proteção contra o	rvalho e geada	Caixa com aquecimento (acessório opcional)								
Material da caixa		Resina PC								
Peso líquido		1250 g (receptor + transmissor)								
Peso Bruto 2168 g										





Suportes de instalação

Suporte em L 80 x 75mm

T-200 200 x 120mm

Suporte em T T-100




Suporte em I I-100 100mm

I-200 200mm



Dimensões principais



Esse produto já foi aprovado para uso na Comunidade Européia, e no momento, está sendo submetido à homologação no Underwriters' Laboratory (U.L.)